

Vergleichen Sie Abbildung A am Anfang des Handbuchs.

1. Messbecher
2. Behälterdeckel
3. Behälter
4. Gehäuse
5. Reglertaste START / STOP
6. Voreingestellte Programme
7. Ansatz mit Messer Mixer
8. Smoothie-(Reise-)Mixer
9. Go-Mixer-Deckel
10. Kleiner Lebensmittelstopfer
11. Großer Lebensmittelstopfer
12. Küchenmaschinendeckel
13. Küchenmaschine
14. Saftpresse
15. Saftpressesieb
16. Quirlscheibe
17. Klinge
18. Teigmesser
19. Klingenwelle
20. Schneidescheibe
21. Dicke Schneidescheibe
22. Dünne Schneidescheibe
23. Hackschneidescheibe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung an einem sicheren Ort aufzubewahren, um sie später nachschlagen zu können.
- Die Spannung muss mit der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen. Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an.
- Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Sie das Motorgehäuse (Sockel), das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Kinder nie unbeaufsichtigt lassen, wenn das Gerät benutzt wird.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie stets den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, nach einer Fehlfunktion des Gerätes oder nachdem es fallengelassen oder in irgendeiner anderen Art beschädigt wurde. Schicken Sie das Gerät zum Hersteller oder zu seinem technischen Kundendienst zur Überprüfung, Reparatur oder für sonstige elektrische oder mechanische Einstellungen zurück.
- Die Verwendung von Anbaugeräten, einschließlich Einmachgläsern, die nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.

- Halten Sie Hände und Utensilien während der Verarbeitung von Lebensmitteln von den sich bewegenden Klingen oder Scheiben fern, um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder einer Beschädigung der Küchenmaschine zu verringern. Ein Schaber kann verwendet werden, darf aber nur benutzt werden, wenn die Küchenmaschine nicht in Betrieb ist.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Fassen Sie das Hackmesser immer am oberen Kunststoffteil an.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie niemals Schneidmesser oder Scheiben auf den Sockel, ohne vorher die Schüssel richtig aufzusetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung fest eingerastet ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Niemals Lebensmittel mit der Hand einführen. Benutzen Sie hierfür stets den Stopfer.
- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus des Deckels zu umgehen.
- Den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel betreiben.
- Wenn Sie heiße Flüssigkeiten mixen, nehmen Sie das Mittelteil des zweiteiligen Deckels ab.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Kinder und Personen mit verminderten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne Erfahrungen oder Kenntnisse in der Bedienung des Geräts bestimmt. Diese Personen müssen Anweisungen zur fachgerechten Bedienung des Geräts von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jede kommerzielle Verwendung, jeder Missbrauch oder jede Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie und entbindet den Hersteller von jeglicher Verantwortung.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn ein Teil beschädigt ist.
- Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest eingerastet ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Geben Sie die Zutaten niemals mit den Händen in den Behälter, während das Gerät in Betrieb ist. Benutzen Sie hierfür stets den Lebensmittelstopfer.
- Die Klingen sind scharf. Mit Vorsicht handhaben und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör austauschen oder bewegliche Teile berühren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des

Herstellers, dessen Kundendienst oder einer ähnlichen Fachabteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Seien Sie vorsichtig beim Entfernen der Schneidklinge, beim Entleeren der Rührschüssel und während der Reinigung.
- Trennen Sie den Mixer von der Stromversorgung, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie ihn demontieren und reinigen.
- Verwenden Sie den Mixer nur auf dem mitgelieferten Sockel.
- Achten Sie darauf, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor Sie den Sockel bewegen.
- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur Originalzubehör und Ersatzteile, die für Ihr Gerät geeignet sind.
- Nehmen Sie den Deckel erst ab, wenn die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung im kleinen Maßstab ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebenen Mengen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um klebrige Lebensmittel oder Substanzen zu mischen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Zu Ihrer Sicherheit entspricht dieses Gerät den Niederspannungs-, elektromagnetischen Verträglichkeits-, Umwelt- und anderen elektrischen Normen, Vorschriften und Richtlinien.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der

Stromversorgung, bevor Sie Zubehör austauschen oder sich beweglichen Teilen nähern.

- Greifen Sie nicht in den Mixbehälter mit scharfen Klingen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Geräuschpegel: $L_c < 83 \text{ dB(A)}$

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie bildet den Rahmen für eine europaweite Gültigkeit der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

DIESE ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN! NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

Sicherheitsverriegelung

Zu Ihrem eigenen Schutz verfügt das Modell SBR1500E über ein eingebautes Sicherheitsverriegelungssystem. Es verhindert den Betrieb des Geräts, wenn die Küchenmaschine nicht richtig zusammengebaut ist.

Wenn Sie Ihr Zubehör (z. B. den Mixer) auswählen, müssen Sie es richtig auf die Motoreinheit setzen.

Sie können nur ein Zubehör zur gleichen Zeit verwenden.

Das gewählte Zubehörteil ist richtig aufgesetzt, wenn die Zeichen auf der Motoreinheit und auf jedem Zubehörteil in der gleichen Richtung stehen. Dann müssen Sie das ausgewählte Zubehörteil im Uhrzeigersinn drehen und Sie hören ein „Klick“.

Wenn die Arbeit beendet ist, müssen Sie das gewählte Zubehörteil gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Zum besseren Verständnis schauen Sie sich die Fotos und Erklärungen in den Handbüchern an.

Tasten- und Knopfanweisung

Wenn der Knopf „OFF“ anzeigt, bedeutet dies, dass sich das Produkt im ausgeschalteten Zustand befindet.

Wenn der Knopf „ON“ anzeigt, bedeutet dies, dass sich das Produkt im eingeschalteten Zustand befindet.

Durch Drehen des Knopfes werden die verschiedenen Getriebepositionen für