

CHEF COLLECTION CHEF COLLECTION



## TABLES DE CUISSON

	NZ9900 80 cm	NZ9900 60 cm	NZ6000 60 cm	NZ6000 60 cm	NZ5000H 59 cm	GEO 60 cm	GEO 60 cm
Modèle	NZ84J9770EK	NZ63J9770EK	NZ63K5727BK	NZ64K5747BK	NZ64F3NM1AB	CTR164NC01	CTR464EB01
EAN	8806086576413	8806086576406	8806088112909	8806088112923	8806085494084	8808993578368	8808993578207

## PRIX

PVC incl. TVA excl. TAR	3599.-	2899.-	2499.-	2699.-	1299.-	1690.-	1390.-
PVC excl. TVA excl. TAR	3332.41	2684.25	2313.88	2499.07	1202.78	1564.81	1287.04
TAR incl. TVA	6.-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TAR excl. TVA	5.56	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31

## ASPECT

Couleur	Céramique noire	Céramique noire	Céramique noire	Céramique noire	Céramique noire	Céramique noire	Céramique noire
Cadre	Taille en facettes latérale et frontale	Taille en facettes latérale et frontale	Taille en facettes frontale	Taille en facettes frontale	Taille en facettes, tous les côtés	Taille en facettes, tous les côtés	Taille en facettes, tous les côtés
Affichage/éclairage	DEL, bleu glacier	DEL, bleu glacier	DEL, rouge	DEL, rouge	DEL, rouge	DEL, rouge	DEL, rouge
Tableau de commande	Bouton rotatif magnétique	Bouton rotatif magnétique	Slider, Touch	Slider, Touch	Touch	Slider, Touch	Touch

## ÉQUIPEMENT

Zones de cuisson à induction (V)	230	230	230	230	230	230	230
Zones de cuisson individuelles	2	1	2	2	4	2	4
Zones de cuisson à deux circuits	—	—	1	—	—	1 ovale   1 dual	—
Zones de cuisson à triple circuits	—	—	—	—	—	1	—
Flex Zone	Oui	Oui	—	Oui	—	—	—
Niveaux de puissance	15	15	15	15	9	9	9

## BOOSTER

Arrière à gauche (W)	2600	2600	5000	2600	2600	—	—
Devant à gauche (W)	2600	2600	—	2600	1500	—	—
Arrière à droite (W)	3200	3200	2000	2000	1500	—	—
Devant à droite (W)	2000	—	3200	3200	2600	—	—
Flex Zone totale (W)	3600	3600	—	3600	—	—	—

## FONCTIONS

Témoin de chaleur résiduelle	Oui (deux)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection automatique de récipient	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	—
Touche sensorielle Activer/Désactiver	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	—
Dispositif d'arrêt automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	—
Faire bouillir l'eau automatiquement	Oui	—	—	—	—	—	—
Maintien au chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	—	—	—
Step-by-Step Cooking Guide	Oui	—	—	—	—	—	—
Contrôle Easy Slide	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pause	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Oui
Fonction arrêt rapide	Oui						
Timer	Oui, 99 min						
Dispositif d'arrêt de sécurité	Oui						

## SÉCURITÉ

Sécurité enfants	Oui						
Virtual Flame Technology™	Oui	Oui	—	—	—	—	—
Lightning Bar	Oui	Oui	—	—	—	—	—

## EMBALLAGE

Poids avec emballage (kg)	19,5	15,9	14,4	14,1	12	10,5	10,0
Hauteur (cm)	13,9	71,2	14,2	14,2	11,5	13,0	13,0
Largeur (cm)	90,2	14,2	71,2	71,2	69	69,2	69,2
Profondeur (cm)	59,4	59,4	59,4	59,4	64,5	62,2	62,2

## ACCESSOIRES

Grattoir	1	—	—	—	1	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---



La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'association Suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

## TABLES DE CUISSON

Entreprise / Marque	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Type	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Conventionnel	Conventionnel
Type resp. désignation de vente	NZ84J9770EK	NZ63J9770EK	NZ63K5727BK	NZ64K5747BK	NZ64F3NM1AB	CTR164NC01	CTR464EB01

### DIMENSIONS

Hauteur (cm)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,5	5,5
Largeur (cm)	80	60	60	60	59	57,5	57,5
Profondeur (cm)	52	52	52	52	52	50,5	50,5
Profondeur à porte ouverte	—	—	—	—	—	—	—
Hauteur ajustable	—	—	—	—	—	—	—
Hauteur avec plaque de recouvrement ouverte	—	—	—	—	—	—	—

### POIDS À VIDE

Poids à vide (kg)	16,5	13,4	11,9	11,7	10,5	8,0	7,7
-------------------	------	------	------	------	------	-----	-----

### ÉQUIPEMENT

Volume (cm <sup>3</sup> )	—	—	—	—	—	—	—
Plaques de cuisson (nombre)	4	3	3	4	4	4	4

#### Diamètre

En haut à gauche (cm)	—	—	28	—	22	14,5	14,8
En bas à gauche (cm)	—	—	—	—	14	21,5	18
Arrière à droite (cm)	22	22	14,5	14,5	14	26,5	18
Front de droite (cm)	16	—	21	21	22	14,8	14,8
Flex Zone (cm, L × l)	43,5   22,5	43,5   22,5	—	38   20	—	—	—

### PUISSANCE

En haut à gauche (W)	1800	1800	3600	1800	2350	1200	1200
En bas à gauche (W)	1800	1800	—	1800	1250	2200	1800
En haut à droite (W)	2200	2200	1400	1200	1250	2400	1800
En bas à droite (W)	1200	—	2200	2200	2350	1200	1200
Flex Zone totale (W)	3300	3300	—	3300	—	—	—

#### Matériau

Minuterie   programmeur	99 Min						
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Valeur nominale max. (kW)	7,0	6,8	7,2	7,2	7,2	7,0	6,0
Tension (V)	220–240 V / 400 V	230	230				
Fusible (A)	2PNE	2PNE	2PNE	2PNE	2PNE	2   16	2   16

### SÉCURITÉ ET SERVICE

Conforme aux normes de sécurité suisses							
Pays d'origine	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH						
Nom et adresse du vendeur	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich						

- 1) Consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50304/60350.
- 2) Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- 3) Pour les appareils destinés à être encastrés, assurez-vous que l'armoire peut supporter le poids.

**Remarque:** Actualité des indications 11 / 2016. Toutes modifications réservées.  
Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.